



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
KLİMA SİSTEMLERİ

Arıza Kodları Kitapçığı



FORM MEKANİK
MITSUBISHI YETKİLİ BAYISI

TREND SERİSİ

DUVAR TİPİ -ZSP

RUN	TIMER	HATA	OLASI SEBEPLER
1 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	İç Ünite Evap Sensör 1 Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Kopuk Evap Sensör 1 Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği• İç Ünite PCB Arızası
2 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Oda Sıcaklık Sensör Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Kopuk Oda Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği• İç Ünite PCB Arızası
5 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Aktif Filtre Voltaj Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Aktif Filtre Modülü Arızası (Besleme için yanlış voltaj bağlantısı veya dış ünite kartı arızası)• Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı
6 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	İç Ünite Fan Motoru Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Fan Motoru Arızası• Servis Vanası Kapalı
7 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Soğutma Çevrim Sistemi Koruması	<ul style="list-style-type: none">• Yetersiz Soğutkan
Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Dış Ünite Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Kopuk Ortam Sıcaklık Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği• Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	Dış Ünite Kondenser Sensörü Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği• Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	4 kez Yanıp Sönme	Basma (Likit) Borusu Sensör Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Kopuk Basma Borusu Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği• Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	1 kez Yanıp Sönme	Akım Kesme Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Kompresör Kitlenmesi• Kompresör Çıkışlarında Açık Faz• Güç Transistöründe Kısa Devre• Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	2 kez Yanıp Sönme	Dış Ünite Sorunu	<ul style="list-style-type: none">• Kopuk Kompresör Kablosu• Kompresör Blokajı
Sabit Yanar	3 kez Yanıp Sönme	Akım Koruma Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Aşırı Yüklü Çalışma• Kompresör Kitlenmesi
Sabit Yanar	4 kez Yanıp Sönme	Güç Transistörü Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Güç Transistörü Arızası (PCB veya Kompresör U-V-W çıkışları arızası)
Sabit Yanar	5 kez Yanıp Sönme	Aşırı Kompresör Isınması	<ul style="list-style-type: none">• Eksik Gaz• Basma Boru Sensörü Arızası• Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	6 kez Yanıp Sönme	Sinyal İletişim Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Arızalı Güç Kaynağı• Kopuk Sinyal Kablosu• İç/Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	7 kez Yanıp Sönme	Dış Ünite Fan Motoru Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı• Fan Motoru Arızası
Sabit Yanar	Sürekli Yanıp Sönme	Soğutmada Yüksek Basınç Koruması	<ul style="list-style-type: none">• Aşırı Yüklü Çalışma• Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği• Servis Vanası Kapalı
2 kez Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	Kompresör Kitlenme Hatası	<ul style="list-style-type: none">• Kompresör Arızası• Kompresörde Açık Faz• Dış Ünite PCB Arızası

PREMIUM SERİSİ

DUVAR TİPİ -ZS

RUN	TIMER	HATA KODU	HATA	OLASI SEBEPLER
1 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	-	İç Ünite Evap Sensör 1 Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Evap Sensör 1 Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği İç Ünite PCB Arızası
2 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	-	Oda Sıcaklık Sensör Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Oda Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği İç Ünite PCB Arızası
3 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	-	İç Ünite Evap Sensör 2 Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Evap Sensör 2 Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği İç Ünite PCB Arızası
5 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	E 47	Aktif Filtre Voltaj Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Aktif Filtre Modülü Arızası (Besleme için yanlış voltaj bağlantısı veya dış ünite kartı arızası)
6 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	E 16	İç Ünite Fan Motoru Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı Fan Motoru Arızası
7 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	E 57	Soğutma Çevrim Sistemi Koruması	<ul style="list-style-type: none"> Servis Vanası Kapalı Yetersiz Soğutkan
Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	E 38	Dış Ünite Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Ortam Sıcaklık Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	E 37	Dış Ünite Kondenser Sensörü Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	4 kez Yanıp Sönme	E 39	Basma (Likit) Borusu Sensör Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Basma Borusu Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	1 kez Yanıp Sönme	E 42	Akım Kesme Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kompresör Kitlenmesi Kompresör Çıkışlarında Açık Faz Güç Transistöründe Kısa Devre Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	2 kez Yanıp Sönme	E 59	Dış Ünite Sorunu	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Kompresör Kablosu Kompresör Blokajı
Sabit Yanar	3 kez Yanıp Sönme	E 58	Akım Koruma Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Aşırı Yüklü Çalışma Kompresör Kitlenmesi
Sabit Yanar	4 kez Yanıp Sönme	E 51	Güç Transistörü Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Güç Transistörü Arızası (PCB veya Kompresör U-V-W çıkışları arızası)
Sabit Yanar	5 kez Yanıp Sönme	E 36	Aşırı Kompresör Isınması	<ul style="list-style-type: none"> Eksik Gaz Basma Boru Sensörü Arızası Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	6 kez Yanıp Sönme	E 5	Sinyal İletişim Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Arızalı Güç Kaynağı Kopuk Sinyal Kablosu İç/Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	7 kez Yanıp Sönme	E 48	Dış Ünite Fan Motoru Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı Fan Motoru Arızası
Sabit Yanar	Sürekli Yanıp Sönme	E 35	Soğutmada Yüksek Basınç Koruması	<ul style="list-style-type: none"> Aşırı Yüklü Çalışma Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği Servis Vanası Kapalı
2 kez Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	E 60	Kompresör Kitlenme Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kompresör Arızası Kompresörde Açık Faz Dış Ünite PCB Arızası
7 kez Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	E 40	Servis Vanası Kapalı Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Servis Vanası Kapalı (Gaz Hattı) Dış Ünite PCB Arızası
-	-	E 1	Kablolu Kumanda Bağlantı Hatası	<ul style="list-style-type: none"> Kopuk Kumanda Kablosu veya Hatalı Bağlantı İç Ünite PCB Arızası

DIAMOND SERİSİ

DUVAR TİPİ / ZSX - ZR - ZM

RUN	TIMER	HATA KODU	HATA	OLASI SEBEPLER
1 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	-	İç Ünite Evap Sensör 1 Hatası	• Kopuk Evap Sensör 1 Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • İç Ünite PCB Arızası
2 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	-	Oda Sıcaklık Sensör Hatası	• Kopuk Oda Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • İç Ünite PCB Arızası
3 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	-	İç Ünite Evap Sensör 2 Hatası	• Kopuk Evap Sensör 2 Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • İç Ünite PCB Arızası
5 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	E 47	Aktif Filtre Voltaj Hatası	• Aktif Filtre Modülü Arızası (Besleme için yanlış voltaj bağlantısı veya dış ünite kartı arızası)
6 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	E 16	İç Ünite Fan Motoru Hatası	• Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı • Fan Motoru Arızası
7 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	E 57	Soğutma Çevrim Sistemi Koruması	• Servis Vanası Kapalı • Yetersiz Soğutkan
Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	E 38	Dış Ünite Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası	• Kopuk Ortam Sıcaklık Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	E 37	Dış Ünite Kondenser Sensörü Hatası	• Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	4 kez Yanıp Sönme	E 39	Basma (Likit) Borusu Sensör Hatası	• Kopuk Basma Borusu Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	1 kez Yanıp Sönme	E 42	Akım Kesme Hatası	• Kompresör Kittenmesi • Kompresör Çıkışlarında Açık Faz • Güç Transistöründe Kısa Devre • Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	2 kez Yanıp Sönme	E 59	Dış Ünite Sorunu	• Kopuk Kompresör Kablosu • Kompresör Blokajı
Sabit Yanar	3 kez Yanıp Sönme	E 58	Akım Koruma Hatası	• Aşırı Yüklü Çalışma • Kompresör Kittenmesi
Sabit Yanar	4 kez Yanıp Sönme	E 51	Güç Transistörü Hatası	• Güç Transistörü Arızası (PCB veya Kompresör U-V-W çıkışları arızası)
Sabit Yanar	5 kez Yanıp Sönme	E 36	Aşırı Kompresör Isınması	• Eksik Gaz • Basma Boru Sensörü Arızası • Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	6 kez Yanıp Sönme	E 5	Sinyal İletişim Hatası	• Arızalı Güç Kaynağı • Kopuk Sinyal Kablosu • İç/Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	7 kez Yanıp Sönme	E 48	Dış Ünite Fan Motoru Hatası	• Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı • Fan Motoru Arızası
Sabit Yanar	Sürekli Yanıp Sönme	E 35	Soğutmada Yüksek Basınç Koruması	• Aşırı Yüklü Çalışma • Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Servis Vanası Kapalı
2 kez Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	E 60	Kompresör Kittenme Hatası	• Kompresör Arızası • Kompresörde Açık Faz • Dış Ünite PCB Arızası
7 kez Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	E 40	Servis Vanası Kapalı Hatası	• Servis Vanası Kapalı (Gaz Hattı) • Dış Ünite PCB Arızası
-	-	E 1	Kablolu Kumanda Bağlantı Hatası	• Kopuk Kumanda Kablosu veya Hatalı Bağlantı • İç Ünite PCB Arızası
Sönük	Sürekli Yanıp Sönme	-	Limit Switch Hatası	• Limit Switch Arızası • Hatalı Hava Giriş Paneli Ayarı • İç Ünite PCB Arızası

MULTİ ÜNİTELER

SRK-SRR-SRF-FDTC

RUN	TIMER	DIŞ ÜNİTE PCB LED	HATA KODU	HATA	OLASI SEBEPLER
1 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Yanmaz	-	İç Ünite Evap Sensör 1 Hatası	• Kopuk Evap Sensör 1 Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • İç Ünite PCB Arızası
2 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Yanmaz	-	Oda Sıcaklık Sensör Hatası	• Kopuk Oda Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • İç Ünite PCB Arızası
3 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Yanmaz	-	İç Ünite Evap Sensör 2 Hatası	• Kopuk Evap Sensör 2 Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • İç Ünite PCB Arızası
4 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Yanmaz	E 9	Drenaj Hatası (Sadece SRR modelde)	• Drenaj Pompası Arızası veya Kopuk/Gevşek Kablo Bağlantısı • Şamandıra Arızası veya Kablosunun Takılı Olmaması • İç Ünite PCB Arızası
5 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	2 kez Yanıp Sönme	E 47	Aktif Filtre Voltaj Hatası	• Aktif Filtre Modülü Arızası (Besleme için yanlış voltaj bağlantısı veya dış ünite kartı arızası)
6 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	Yanmaz	E 16	İç Ünite Fan Motoru Hatası	• Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı • Fan Motoru Arızası
7 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	2 kez Yanıp Sönme	E 57	Soğutma Çevrim Sistemi Koruması	• Servis Vanası Kapalı • Yetersiz Soğutkan
Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	8 kez Yanıp Sönme	E 38	Dış Ünite Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası	• Kopuk Ortam Sıcaklık Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	8 kez Yanıp Sönme	E 37	Dış Ünite Kondenser Sensörü Hatası	• Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	4 kez Yanıp Sönme	8 kez Yanıp Sönme	E 39	Basma (Likit) Borusu Sensör Hatası	• Kopuk Basma Borusu Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Dış Ünite PCB Arızası
Sürekli Yanıp Sönme	5 kez Yanıp Sönme	8 kez Yanıp Sönme	E 53	Emme (Gaz) Borusu Sensör Hatası	• Kopuk Emme Borusu Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	1 kez Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	E 42	Akım Kesme Hatası	• Kompresör Kilitlenmesi • Kompresör Çıkışlarında Açık Faz • Güç Transistöründe Kısa Devre • Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	2 kez Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	E 59	Dış Ünite Sorunu	• Kopuk Kompresör Kablosu • Kompresör Blokajı
Sabit Yanar	3 kez Yanıp Sönme	3 kez Yanıp Sönme	E 58	Akım Koruma Hatası	• Aşırı Yüklü Çalışma • Kompresör Kilitlenmesi
Sabit Yanar	4 kez Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	E 51	Güç Transistörü Hatası	• Güç Transistörü Arızası (PCB veya Kompresör U-V-W çıkışları arızası)
Sabit Yanar	5 kez Yanıp Sönme	5 kez Yanıp Sönme	E 36	Aşırı Kompresör Isınması	• Eksik Gaz • Basma Boru Sensörü Arızası • Servis Vanası Kapalı
Sabit Yanar	6 kez Yanıp Sönme	6 kez Yanıp Sönme	E 5	Sinyal İletişim Hatası	• Arızalı Güç Kaynağı • Kopuk Sinyal Kablosu • İç/Dış Ünite PCB Arızası
Sabit Yanar	7 kez Yanıp Sönme	Sabit Yanar	E 48	Dış Ünite Fan Motoru Hatası	• Gevşek Fan Motoru Soket Bağlantısı • Fan Motoru Arızası
Sabit Yanar	Sürekli Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	E 35	Soğutmada Yüksek Basınç Koruması	• Aşırı Yüklü Çalışma • Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Servis Vanası Kapalı
2 kez Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	7 kez Yanıp Sönme	E 60	Kompresör Kilitlenme Hatası	• Kompresör Arızası • Kompresörde Açık Faz • Dış Ünite PCB Arızası
-	-	1 kez Yanıp Sönme	E 41	Güç Transistörü Hatası	• Güç Transistörünün Aşırı Isınması
-	-	2 kez Yanıp Sönme	E 40	Isıtmada Yüksek Basınç Koruması	• Aşırı Yüklü Çalışma • Kopuk Kondenser Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği • Servis Vanası Kapalı
-	-	4 kez Yanıp Sönme	E 45	Dış Ünite Sub PCB İletişim Hatası	• Dış Ünite Sub (Yardımcı) PCB Arızası • Dış Ünite Sub PCB ile Main PCB Arasındaki Hatalı Bağlantı
-	-	8 kez Yanıp Sönme	E 54	Yüksek Basınç Sensör Hatası	• Kopuk Yüksek Basınç Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği
-	-	Yanmaz	E 1	Kablolu Kumanda Bağlantı Hatası	• Kopuk Kumanda Kablosu veya Hatalı Bağlantı • İç Ünite PCB Arızası
Sönük	Sürekli Yanıp Sönme	-	-	Limit Switch Hatası	• Limit Switch Arızası • Hatalı Hava Giriş Paneli Ayarı • İç Ünite PCB Arızası

PAC - İÇ ÜNİTELER

FDT - FDTC - FDE - FDUM - FDF

KABLOLU KUMANDA	İÇ ÜNİTE PCB		DIŞ ÜNİTE PCB		HATA	OLASI SEBEPLER
	HATA KODU	KIRMIZI LED	YEŞİL LED (1)	KIRMIZI LED		
-	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	-	• Normal Çalışma
-	Yanmaz	Yanmaz	2 kez Yanıp Sönme	Yanmaz	İç Ünite Güç Kaynağı Hatası	• Enerji Kapalı • Kopuk Kablo veya Kapalı Sigorta
-	3 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Kablolu Kumanda Hatası	• Kopuk Kumanda Kablosu veya Hatalı Bağlantı • Kumanda PCB Arızası
Wait or Inspect I/U	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	İç Ünite ve Dış Ünite Arası Bağlantı Hatası	• İç ve Dış Ünite Arasında Kopuk veya Hatalı Kablo Bağlantısı
					Kablolu Kumanda Hatası	• Kablolu Kumanda Master veya Slave Ayarının Yapılmaması
E 1	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Kablolu Kumanda Kablosu (Gürültü)	• Kablolu Kumanda Sinyal Bağlantı Hatası (Beyaz) • Kumanda Kablosunda Gürültüye Maruz Kalma Hatası
					Kablolu Kumanda PCB veya İç Ünite PCB Hatası	• Kumanda PCB veya İç Ünite PCB Arızası
E 5	2 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	2 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	İç Ünite - Dış Ünite Arası Bağlantı Hatası	• İç ve Dış Ünite Arasında Kopuk Kablo Bağlantısı veya Sinyal Kaybı • İç ve Dış Ünite Arasında Gürültüden Kaynaklı İletişim Anormalligi
	2 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Manyetik Gürültü	• Dış Ünite PCB İşlemcisinin Etkilenmesi
	2 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası
	2 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası
E 6	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	İç Ünite Evap Sıcaklık Sensörü Hatası	• Evap Sıcaklık Sensörü Arızası • Kopuk Evap Sıcaklık Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği
					İç Ünite PCB Hatası	• İç Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 7	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	İç Ünite Dönüş Hava Sıcaklık Sensörü Hatası	• İç Ünite Dönüş Hava Sıcaklık Sensörü Arızası • Kopuk Evap Sıcaklık Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği
					İç Ünite PCB Hatası	• İç Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 8	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Montaj veya Çalışma Hatası	• İstismada Aşırı Yüklü Çalışma (Yüksek Evap Sıcaklık Anormallitesi)
					İç Ünite Evap Sıcaklık Sensörü Hatası	• Evap Sıcaklık Sensörü Arızası (Kısa Devre)
					İç Ünite PCB Hatası	• İç Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 9	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Drenaj Hatası	• Drenaj Pompası Arızası veya Kopuk/Gevşek Kablo Bağlantısı
					Şamandıra Hatası	• Şamandıra Arızası veya Kablosunun Takılı Olmaması
					İç Ünite PCB Hatası	• İç Ünite PCB Arızası (Pompa Çıkış veya Şamandıra Giriş Soketi Devre Arızası)
					Opsiyonel Parça Hatası	• Opsiyonel Parça Arızası (Opsiyonelde Anormal Giriş Ayarı)
E 10	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Bağlı İç Ünite Sayısı Hatası	• Bir kumanda tarafından birden fazla iç ünite kontrol edildiğinde; iç ünite sayısının limiti aşma hatası
E 14	3 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	İç Ünite Ayar Hatası	• Master İç Ünite Atanmaması
					Kumanda Kablolama Hatası	• Master ve Slave Üniteler Arasında Kopuk Kumanda Kablosu veya Hatalı Bağlantı
E 16	1(2) kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Fan Motoru Hatası	• Fan Motoru Arızası
					İç Ünite Güç Kartı Hatası	• İç Ünite Güç Kartı Arızası
E 18	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Adres Ayar Hatası	• Master ve Slave İç Ünitelerin Adreslerinin Hatalı Ayarlanması
E 19	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Mod Ayar Hatası	• Uygun Modda Çalıştırma Hatası
E 20	1(2) kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Fan Motoru Hatası	• İç Ünite Fan Motoru Dönüş Hızı Anormalligi
					İç Ünite Güç Kartı Hatası	• İç Ünite Güç Kartı Arızası
E 28	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	Kablolu Kumanda Sıcaklık Sensörü Hatası	• Kopuk Kumanda Sıcaklık Sensörü Kablosu veya Bağlantı Gevşekliği

PAC - DIŞ ÜNİTELER

KABLOLU KUMANDA	İÇ ÜNİTE PCB		DIŞ ÜNİTE PCB		HATA	OLASI SEBEPLER
	HATA KODU	KIRMIZI LED	YEŞİL LED (1)	KIRMIZI LED		
E 35	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Montaj veya Çalışma Hatası	• Yüksek Dış Ünite Kondanser Sıcaklık Anormalitesi
					Dış Ünite Kondanser Sıcaklık Sensörü Hatası	• Kondanser Sıcaklık Sensörü Arızası
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 36	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Montaj veya Çalışma Hatası	• Yüksek Basma Sıcaklık Anormalitesi
					Dış Ünite Basma Sıcaklık Sensörü Hatası	• Basma Sıcaklık Sensörü Arızası
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 37	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite Kondanser Sıcaklık Sensörü Hatası	• Dış Ünite Kondanser Sıcaklık Sensörü Arızası, Kopuk veya Hatalı Kablo Bağlantısı
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 38	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası	• Dış Ünite Ortam Sıcaklık Sensörü Arızası, Kopuk veya Hatalı Kablo Bağlantısı
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 39	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Basma (Likit) Boru Sıcaklık Sensörü Hatası	• Basma Borusu Sıcaklık Sensörü Arızası, Kopuk veya Hatalı Kablo Bağlantısı
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 40	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Montaj veya Çalışma Hatası	• Yüksek Basınç Arızası • Servis Vanası Kapalı
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (63H1 Giriş Devre Arızası)
E 42	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite PCB veya Kompresör Hatası	• Akım Kesme Arızası (Kompresör Aşırı Akım Çekme Anormalitesi / PCB Değişimi)
					Montaj veya Çalışma Hatası	• Servis Vanası Kapalı
E 47	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası
					Aktif Filtre Hatası	• Aktif Filtre Modülü Arızası / PCB Değişimi
E 48	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite Fan Motoru Hatası	• Dış Ünite Fan Motoru Arızası
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (Fan Motoru Soket Giriş Devre Arızası)
E 51	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite Anakart Arızası	• Dış Ünite PCB Arızası
E 53	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Emme (Gaz) Boru Sıcaklık Sensörü Hatası	• Emme Borusu Sıcaklık Sensörü Arızası, Kopuk veya Hatalı Kablo Bağlantısı
					Dış Ünite PCB Hatası	• Dış Ünite PCB Arızası (Sıcaklık Sensörü Soket Giriş Devre Arızası)
E 57	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	1 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Çalışma Hatası	• Yetersiz Soğutkan
					Montaj Hatası	• Servis Vanası Kapalı
E 59	Yanmaz	Sürekli Yanıp Sönme	5 kez Yanıp Sönme	Sürekli Yanıp Sönme	Dış Ünite Inverter PCB Hatası	• Kompresör Kalkış Anormalitesi / Inverter PCB Değişimi